

# Abschalten des Reifenluftdruckkontrollsystems

Beitrag von „Olaf“ vom 11. April 2006 um 10:14

Hallo,

ich bräuchte einmal fachkundigen Rat von Euch.

Ich habe für meinen Dicken neue Sommerräder gekauft. Mein T hat zwar das Reifenluftdruckkontrollsystem, die neuen Räder jedoch nicht. Nicht so schlimm, da man ja das Kontrollsystem ja im Komfortmenü ausstellen kann.....dachte ich!

Man kann es auch ausstellen, aber wozu diese Funktion da ist, ist mir völlig schleierhaft. Das einzige, was sich nach dem Abschalten ändert, ist, dass er anstatt mit nervigem Warnton und Anzeige im Display zu melden, dass das RLK-System keine Daten von den Reifen erhält, jetzt mit demselben nervigen Warnton (und Anzeige) meldet, dass das System ausgeschaltet ist. 🙄

Warum also kann ich es überhaupt ausschalten, wenn alles was sich ändert, das Aussehen des Symbols ist, alles andere, insbesondere optische und akustische Warnung, aber bleibt?????????



Gruß  
Olaf