

Belegung der Sicherungen

Beitrag von „hansasel“ vom 19. April 2006 um 21:57

@ otto....

genau und diese blenden mit dem luftungsgitter entfernen, darunter sind links und rechts sicherungen...

@ andreas....

was ist mit den sicherungen in sicherungsbox wasserkasten und unter dem fahrersitz?? brauchst du diese nicht? 😊

das mit dem fehler lastmanagment ist "normal", dieses wird gesetzt, sobald ein verbraucher wegen zu geringer boardspannung ausgeschaltet wird, sodas die batterie volle ladespannung bekommt.

p.s.: nach deiner fehlerauslese bräuchten verteiler- und automatikgetriebe ein software update, sind noch die alten datenstände.. 😊