

# Bedienung 2C-Climatronic

Beitrag von „T-RACK“ vom 23. April 2006 um 09:42

Zitat von hansasel

die "AUTO" leuchte ist immer an, auch wenn "ECON" aktiviert ist. erst wenn man manuel auf eine spezielle luftverteilung umstellt, geht die "AUTO" funktion weg. früher ging "AUTO" immer sofort aus, wenn nur die temperatur ein wenig verändert worden ist oder auf "ECON" umgestellt war.

Bei mir ist das nicht so.

Wenn Du "ECON" drückst, geht die Kontrollleuchte "AUTO" sofort aus.

Gruß

Chris