

IPod

Beitrag von „dummytest“ vom 23. April 2006 um 11:46

Zitat von VWerker Kassel

Weiß jemand warum mein Ipod mal vom CD Modus betrieben werden kann und mal nur vom Ipod direkt???

Das ist sogar ein Ice-Link (nehme mal an, dass du diesen Adapter benutzt) **Feature**.

Über CD-6 (quasi die 6. Play-List) wird der IPod von der Wechslersteuerung getrennt und wieder über das Klick-Wheel bedient. Die Musikausgabe erfolgt aber weiterhin über das Radio .

Diese Funktion ist dermassen dämlich im Ice-Link-Hanbuch beschrieben, dass ich bis heute nicht so ganz kapiert habe, wie das genau geht, man muss den IPod sogar dafür nach dem Taste drücken kurz aus dem Halter nehmen und wieder einstecken.

Ich habe es irgendwann aufgegeben, die Bedienungslogik zu verstehen, irgendwie schaffe ich es mit CD6 + ausdocken immer irgendwie den IPod an die Wechslersteuerung ab- bzw. anzukoppeln 😊

Das gemeinste daran ist, dass ich oft beim IPod den kleinen roten Schieber zur SPerrung der Funktionen eingerastet habe, dann kann ich das Ding auch nach erfolgreichem Abkoppeln immer noch nicht bedienen 🤔