

Bedienung 2C-Climatronic

Beitrag von „peter1955“ vom 23. April 2006 um 12:20

Zitat von dummytest

wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird durch Drücken der ECON Taste nur der Klimakompressor abgeschaltet, alles weitere wird schon noch automatisch geregelt, auch die Temperatur (ohne vorgekühlte Luft natürlich nur in den dann noch möglichen Grenzen).

Der Kompressor oder der Verdampfer (bin da nicht so genau im Thema) wird ja auch bei niedrigen Aussentemperaturen immer automatisch abgeschaltet, dann läuft die Anlage praktisch im gleichen Modus wie nach dem manuellen Abschalten durch die ECON Taste.

Wenn ich die Luftverteilung und Gebläsestufe manuell regele, erst dann habe ich keinen Automatikbetrieb mehr.

Mir wurde gesagt dass der Kompressor erst ab 8.0 Grad einschaltet!

Unter 8.0 Grad ist zwar die AUTOMATIK an, aber halt ohne Unterstützung des Kompressors! Gerade im Winter und da bei Regen wird trotzdem die Feuchtigkeit entzogen und die Scheiben beschlagen nicht von innen!