

Bedienung 2C-Climatronic

Beitrag von „Touareg_BB“ vom 24. April 2006 um 23:25

Der Automatikbetrieb sollte sich durch drücken der AUTO-Taste aus- und einschalten lassen oder eben durch drücken der ECON-Taste ausgeschaltet werden, das würde auch bedeuten, dass durch drücken der AUTO-Taste dann ECON ausgeschaltet wird.

Nur so würden die AUTO- ECON-Tasten doch Sinn machen, entweder leuchtet die gelbe Lampe bei AUTO oder ECON, aber nicht beide (wie jetzt).

Die 2C-Climatronic ermöglicht zwar die Temperaturregelung für links und rechts separat aber nicht das unabhängige Ein- Ausschalten für rechts oder links.

Entweder ist also die AUTOMatik ein oder ausgeschaltet.