

# Abschalten des Reifenluftdruckkontrollsystems

Beitrag von „sel4s“ vom 25. April 2006 um 13:07

Das verstehe ich nicht.

Ich habe auf meinem V6TDI Produktion Feb. 2006 noch die Winterreifen drauf, kommen aber morgen runter. Diese sind ohne Sensoren also habe ich die Reifendruckkontrolle über die Funktionen - RDK OFF - einfach ausgeschaltet.

Lediglich im Mitteldisplay ist hierfür im Fahrbetrieb oben ein Emblem zu sehen, aber kein Signalton.

Morgen mit Sommerreifen schalte ich die Funktion RDK einfach wieder auf " ON "

Was habt Ihr denn für einen Typ oder Baujahr ?

Oder was falsch gemacht ?

Gruß Sel4s