

Außenspiegel einstellen

Beitrag von „Touareg_BB“ vom 8. Mai 2006 um 22:35

Konnte heute teilweise durch Zufall einige Einstellungen klären und will Euch auch daran teilhaben lassen. 😊

Synchrone Spiegeleinstellung, nach Aktivierung im Komfort-Menü:

- funktioniert nur, wenn der Drehknopf bei Linkslenker in Stellung "**L**" oder bei Rechtslenker in Stellung "**R**" gebracht wurde. Einstellungen werden dann für beide Spiegel gleichzeitig (synchron) vorgenommen.

Steht der Drehknopf beim Linkslenker auf Stellung "**R**", so wird nur der rechte Spiegel eingestellt, adäquat beim Rechtslenker.

Ist im Komfort-Menü die synchrone Spiegeleinstellung NICHT aktiviert (ohne Häkchen), so wird die Einstellung nur für den Spiegel vorgenommen, auf welchen der Drehknopf auch gestellt ist.

Automatische Spiegeleinstellung, auch bei Memoryfunktion:

- funktioniert für den rechten Außenspiegels nur, wenn bei eingelegtem Rückwärtsgang der Drehknopf in Stellung "**R**" (bei Linkslenker) ist.

Ist der Drehknopf in Stellung "**L**", stellt sich der rechte Außenspiegel bei eingelegtem Rückwärtsgang nicht ein.