

Welche Dämpferstellung bei Luftfederung

Beitrag von „dummytest“ vom 25. Mai 2006 um 12:54

Zitat von metagross

ist doch egal ob comfort, auto oder sport. die höhe wird doch am offroad drehschalter verstellt. zb. lademodus, oder normal, oder auch offroad.

liege ich da total falsch 😊 😊

bei Dämpfereinstellung SPORT fährt er automatisch immer auf einen niedrigeren Level, in den anderen Einstellungen erst ab einem bestimmten Tempo automatisch.

Versuchs mal im Stand und achte dabei auf die Multifunktionsanzeige im Tacho.