

Innenraumüberwachung abschalten

Beitrag von „salvatore“ vom 30. Mai 2006 um 07:50

Zitat von krodan

wo ist jetzt nochmal die abschaltmöglichkeit am seitensitz!?! hab da nix gesehen...

Wenn Du's mitbestellt hast (z.B. im Multifunktionspaket - WCS), findest Du auf der fahrerseitigen B-Säule (nicht am Sitz) ziemlich weit unten zwei Wippschalter. Der Eine schaltet die Innenraumüberwachung aus; der Andere den Abschleppschutz. Beim nächsten Motorstart sind aber beide wieder aktiv.

Gruß 