

Lichtsensor

Beitrag von „Hagen“ vom 16. Juni 2006 um 16:25

Zitat von salvatore

Bemühe mich um Aufklärung: 😊

Lichtschalter

Stellung 0: Tagfahrlicht permanent (alles brennt bis auf die Armaturenbeleuchtung)...

Aber nur, wenn auch das Tagfahrlicht im Komfortmenü eingestellt wurde. 🚗

Sonst = zappenduster. 😄