

# Hilfe gibts in Hamburg (Gurt, AHK und Dach)

Beitrag von „Franks“ vom 18. Juni 2006 um 20:01

Zitat von Olaf

Nur einmal eine kurze Frage, wovon hängt es eigtl ab, wann sich das Kompasslicht ein-, bzw. ausschaltet?

Na, eben von der Einstellung, die mit dem Diagnosegerät geändert werden kann. Man kann die Dauer der Beleuchtung zwischen 0 - 20 Minuten einstellen oder dauerhaft leuchten lassen

[WillyWacker](#): Schreib' doch mal Sebastian bei openobd, dass der AHK- Code so nicht klappt bzw. sich geändert hat. Wäre schön, wenn die Liste dort aktuell bleibt.

Das Thema Quittungston beim Verschließen haben wir neulich mal in einem anderen Thread ausgiebig diskutiert mit dem Ergebnis, dass es in der deutschen/EU- Version wirklich nicht möglich ist.

Gruß,

Frank