

Hilfe gibts in Hamburg (Gurt, AHK und Dach)

Beitrag von „WillyWacker“ vom 18. Juni 2006 um 22:32

Jo klar:

also stehen tut da:

{Anhängerererkennung[url=""][/url]}

Steuergerät Codierung

STG 69 (Anhängerererkennung) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07

?xx: Bedientaster

- 0** - ohne Bedientaster (mit abnehmbarer AHK)
- 1** - mit Bedientaster (mit schwenkbarer AHK)

x?x: Anhängerkupplung

- 0** - abnehmbar
- 1** - schwenkbar (mit Automatiklauf)
- 2** - schwenkbar (ohne Automatiklauf)

xx?: Länderauswahl

- 1** - Rest der Welt (RdW)
- 2** - USA

Nur wenn du in dein Stg. reinguckst ist vorgegeben:

000011

was bedeutet: Ohne Bedientaster / Schwenkbar Automatisch / rest der Welt

von daher mußst du nur zufügen das du ein bedientaster hast, denn automatisch schwenken ist schon an, was aber nicht geht wenn der bedientaster nicht auch an ist 😊

also denke ich das es so richtig ist:

{Anhängerererkennung[url=""][/url]}

Steuergerät Codierung

STG 69 (Anhängererkennung) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07

?xx: *Anhängerkupplung*

0 - abnehmbar

1 - schwenkbar (*mit Automatiklauf*)

2 - schwenkbar (*ohne Automatiklauf*)

x?x: *Bedientaster*

0 - ohne Bedientaster (*mit abnehmbarer AHK*)

1 - mit Bedientaster (*mit schwenkbarer AHK*)

xx?: *Länderauswahl*

1 - Rest der Welt (*RdW*)

2 - USA

Bin nun nicht der Profi.. aber denke schon.

Gruß

WillyWacker