

Coming-Home-Funktion bei Automatiklicht

Beitrag von „Kalli“ vom 20. Juni 2006 um 14:28

Zitat von Schmidt71

Habe folgendes Problem:

Ich habe bei meinem R5 das sog. Lichtpaket mit automatischem Tagfahrlicht/Tunnelfahrlicht usw.. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich den Lichtschalter auf Automatik gestellt habe, beim Öffnen und Schließen des Fahrzeugs unabhängig davon ob es hell oder tiefste Nacht ist und die Coming-Leaving-Home Funktion aktiviert ist, die Beleuchtung am Fahrzeug eingeschaltet wird. Also zum Verständnis die Nachleuchtfunktion ist immer aktiv unabhängig vom Dämmerungszustand. Ich habe das Problem bei meinem Freundlichen bereits mehrfach angesprochen. Mir wurde jedoch immer gesagt, dass der Dämmerungssensor nur für das Tunnellicht da sei. Ich finde das ein wenig witzig zumal in der Betriebsanleitung beschrieben ist, dass der Dämmerungssensor all diese Funktionen steuert. Was macht es denn für einen Sinn, wenn bei schönstem Sonnenschein die Coming -Home Leuchten brennen? Im Übrigen passiert dies auch sehr häufig während der Fahrt. D.h. wenn die Sonne ungünstig steht, schaltet der Dämmerungssensor das Licht an. Das funktioniert bei meinen Bewegunsmeldern am Haus wesentlich besser!!! War nur ein Spaß aber -ich finde das jedenfalls ganz schön nervig. Mich würde mal interessieren ob es bei euch genauso ist. Also dann ich bin für alle Hinweise dankbar!

Ich diskutiere dieses Coming Home System schon 2 1/2 Jahre mit dem VW-Händler. Ich komme auf keinen Grünen Zweig und habe mich mittlerweile mit der Situation abgefunden, dass bei Tag das Licht für die eingestellte Zeit an ist. Auch schaltet die Automatik bei Dämmerung nach meinem Empfinden viel zu spät das Licht ein. Ein kleines Drehrädchen zum Einstellen würde mir helfen.

Gruß Andreas