

Coming-Home-Funktion bei Automatiklicht

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 22. Juni 2006 um 13:15

Zitat von Kalli

Hannes ist mir schon klar, dass ich die Leuchtdauer im Menü einstellen kann.
Ich möchte aber die Ansprechempfindlichkeit in der Dämmerung einstellen können, da mir das System im Fahrbetrieb zu spät das Licht anmacht.

Gruß Andreas

Sorry,
der Empfänger hat nicht mitbekommen, was der Sender gemeint hat.
So scheint es Deinem Sensor auch zu gehen.

Das geht aber nicht.

Gruß