

Reifenwechsel bei Luftfahrwerk

Beitrag von „hansasel“ vom 25. Juni 2006 um 00:38

das luftfahrwerk kann keine räder anheben. das senken/anheben der räder geschied nur mittels des fz gewischtes und druckabbau im federbein.....