

Parken mit Luftfederung

Beitrag von „WILLI65“ vom 22. Juli 2006 um 11:12

Hallo,
ich hab da mal eine Frage,
wenn wir unseren T parken aussteigen abschliessen, dann lässt er oft noch "Dampf" ab,
Also hinten geht er meist hinten etwas hoch und die Räder bewegen sich im mm Bereich.
Ohne das wir vorher etwas an der Luftfederung eingestellt haben, sprich Lademodus etc.
Ist das normal??



Frage 2:

Nach fahren mit Untersetzung, lässt er sich beim Rückwärtsfahren gerne abwürgen.
Ach ja, wir haben Schaltgetriebe. Normal or not normal??



gruss

Ulrike