

Luftfederung: Höhe verstellt sich von selbst

Beitrag von „Franks“ vom 16. August 2006 um 13:42

Dass sich das Niveau (Niwo ) der Luftfederung immer mal wieder selber verstellt, ist normal. Die Elektronik versucht ja ständig, die eingestellte Höhe unabhängig von den Fahrzeugbewegungen und dem Beladungszustand konstant zu halten, ab und zu kommt es dann aber doch zu Abweichungen, die werden dann meist im Stand ausgeglichen, wenn die Höhe am sichersten ermittelt werden kann. Keine Erklärung habe ich, warum auch beim Parken manchmal ein höherer Level aktiv ist, ist bei mir aber auch so.

Edit: wenn ich mir deinen Beitrag nochmals in Ruhe durchlese muss ich feststellen, dass meine Antwort vermutlich die Sache nicht so richtig trifft...Fährst du viel in den Bergen? Vielleicht machen sich Änderungen im Luftdruck bemerkbar? Meine Plastik- Trinkflaschen sind jedenfalls immer ganz zusammengedrückt, wenn ich von 2000m auf 1000m runterfahre.

Gruß

Frank