

Innenbeleuchtung spinnt

Beitrag von „salvatore“ vom 16. September 2006 um 11:29

Von einem Tag auf den Anderen spinnt meine rückwärtige Innenbeleuchtung:
Beim Öffnen der Türen gehen die vorderen Leuchten an und die hinteren aus.
Beim Schließen ist es genau umgekehrt. Während der Fahrt brennen die Fondleuchten permanent. Beim Abschließen blinken sie kurz auf und gehen dann aus.
Ich hab sie jetzt mal ausgeschaltet.

Hat jemand eine Idee?

Achja, bin kurz mal 210 (lt. Tacho) gefahren; da hat das MFD eine offene Motorhaube angezeigt; war aber bombenfest zu. Einmal aufmachen und richtig zufallen lassen und es war erledigt.