

Geräusch unter dem Fahrzeug beim öffnen der Fahrertür

Beitrag von „dummytest“ vom 18. September 2006 um 23:35

Zitat von Hagen

J

Anhalten, Normal-Level, Motor läuft, Hand(Fuß)bremse anziehen, in den Ladelevel schalten.

Wenn Du jetzt ein knarzen hörst, kommt das von der angezogenen Handbremse.

wohl eher von der gegen die blockierten Räder ankämpfenden Luftfederung, geht auch mit "getretener" Fussbremse...

hört und fühlt sich irgendwie nicht so sehr gesund an.....