

Restwärme bei Doppelklima

Beitrag von „Stein“ vom 12. November 2006 um 11:48

Hallo,

bei meiner Doppelklimaanlage gibt es den Knopf REST, der für eine Restwärmefunktion sein soll.

Irgendwie kann ich drücken wie ich will -es wird aber nicht warm, auch nach der Fahrt mit Zündung an ? 🤔

V6TDI EZ4/06

MfG Eric