

# Summen kommt aus Richtung

**Beitrag von „GEMA“ vom 5. März 2004 um 17:53**

Hallo Freunde

Hab ein Summen wenn die Zündung an is, kommt aus Richtung MFD Display?.

Ist immer da egal ob Motor an od aus, erst wenn die Zündung aus ist, Summen auch aus????

Kann jemand helfen??

Danke im voraus