

# Startschwierigkeiten

Beitrag von „salvatore“ vom 25. Januar 2007 um 10:58

[Zitat von AceofspadeS](#)

Hallo Eric,

habe jetzt in letzter Zeit auch auf die Voltanzeige geachtet. Auch bei Anzeige von 12V ist meiner immer angesprungen...

...allerdings will ich eigentlich gar nicht wissen, ab wieviel Volt er das nicht mehr tut!

Bernhard

Ab **10,5V** gilt die Batterie als leer...

Was der BC dann macht, hängt davon ab, ob Du 1 oder 2 Batterien hast.