

Abgaswarnleuchte geht nicht aus....

Beitrag von „Tilo“ vom 28. Januar 2007 um 10:29

Hallo,

bei mir geht seit gestern nach dem Anlassen und den Tests wie Airbag, Öl usw. die gelbe Abgaswarnleuchte nicht aus. Es taucht keine Meldung im Display auf. 😞

Was könnte das sein, hat da eine der 4 Lambdasonden den Geist aufgegeben?
Oder könnte es noch andere Ursachen haben?

VG

Tilo