

# **Geschwindigkeitsanzeige im Navibildschirm?**

**Beitrag von „andreas“ vom 24. September 2004 um 15:53**

Im NAVI-Bildschirm wird keine Geschwindigkeit angegeben sondern nur die Entfernung zum letzten Ziel. Ich vermute jedenfalls, Du meinst die km-Anzeige im Offroad-Modus.

Gruß  
andreas