

Geschwindigkeitsanzeige im Navibildschirm?

Beitrag von „andreas“ vom 24. September 2004 um 15:53

Im NAVI-Bildschirm wird keine Geschwindigkeit angegeben sondern nur die Entfernung zum letzten Ziel. Ich vermute jedenfalls, Du meinst die km-Anzeige im Offroad-Modus.

Gruß
andreas