

Luftfederung

Beitrag von „moose“ vom 1. Februar 2007 um 20:22

[Zitat von FrankS](#)

hast du die Tür auf gehabt? Dann senkt er sich nicht ab.

Also erst einsteigen, Zündung ein (muß der Motor auch laufen?), Türen zu, absenken (geht er eigentlich wieder hoch, wenn man dann bei noch aktiver Zündung die Tür öffnet - denn zum Beladen muß man ja doch irgendwie außerhalb des Fahrzeugs sein), Zündung aus (darf der Schlüssel eigentlich drin bleiben?)...

Habe mich noch nie so richtig mit dem Lademodus beschäftigt; deshalb die Neugierde.