

Luftfederung

Beitrag von „Blackhawk“ vom 1. Februar 2007 um 20:27

[Zitat von Tramp](#)

Als ich das Probiert habe bin ich 40 km gefahren, da muss der Luftbehälter doch voll gewesen sein.

Habe ich etwas falsch gemacht ???

Der Ladelevel lässt sich erst unter 5 km/h aktivieren

