

Luftfederung

Beitrag von „moose“ vom 1. Februar 2007 um 22:38

[Zitat von rimini97](#)

Genau, erst unter 5 km/h kann man in den Ladelevel. Dabei sollten die Türen geschlossen bleiben, bis der Ladelevel erreicht wurde. Nun kann man aussteigen (mit oder ohne eingeschalteter Zündung) und der Dicke bleibt im Ladelevel. Nach dem Beladen, Motor starten und losfahren. Ab einer Geschwindigkeit von 5 km/h verlässt der Dicke automatisch den Ladelevel und begibt sich in den Normallevel.

Danke, jetzt ist es sogar **mir** klar (nach 3 Jahren T wird's auch Zeit...)