

Luftfederung

Beitrag von „Hagen“ vom 2. Februar 2007 um 16:57

[Zitat von rimini97](#)

Genau, erst unter 5 km/h kann man in den Ladelevel. Dabei sollten die Türen geschlossen bleiben, bis der Ladelevel erreicht wurde. Nun kann man aussteigen (mit oder ohne eingeschalteter Zündung) und der Dicke bleibt im Ladelevel. Nach dem Beladen, Motor starten und losfahren. Ab einer Geschwindigkeit von 5 km/h verlässt der Dicke automatisch den Ladelevel und begibt sich in den Normallevel.

MfG

Marc

Es gibt noch einen weiteren ganz entscheidenden Punkt zu beachten.

Der Dicke fährt nur in den Ladelevel, wenn der Druck im Speicher, zum Zeitpunkt des Absenkungswunsches des Fahrers, ausreichend für die Rückkehr in den Normallevel ist. Ist das nicht so, fährt er auch nicht runter. 🚗