

# 1. Dimmerfunktion Fussraumbeleuchtung 2. Luftfederung

## Beitrag von „FirstKong“ vom 9. Dezember 2008 um 18:54

Hallo TF'ler,

1. wer kann mir bzgl. dimmen/deaktivieren der Fussraumbeleuchtung Rat geben?
2. Habe Luftfederung an Bord. Nach abstellen des Fahrzeugs senkt sich jedesmal vorne das Fahrzeug (Luftfederung) noch etwas ab. Ist das normal?

Grüsse von Rolf

---

## Beitrag von „charlywestie“ vom 9. Dezember 2008 um 19:04

Hallo,

also die Dimmfunktion kannst Du über Einstellungen (Fahrzeug muss stehen) in der MFA konfigurieren.

Ein Absenken habe ich noch nicht feststellen können, habe allerdings noch nicht explizit drauf geachtet. Wieviel ist es denn?

Gruss  
charly

---

## Beitrag von „Blackhawk“ vom 9. Dezember 2008 um 19:13

### [Zitat von FirstKong](#)

Habe Luftfederung an Bord. Nach abstellen des Fahrzeugs senkt sich jedesmal vorne das Fahrzeug (Luftfederung) noch etwas ab. Ist das normal?

Hallo Rolf,

Ist vollkommen normal - kann sich sogar mal rückwärts absenken

Hängt irgendwie damit zusammen, daß der T eine Fahrbahnschräge ausgleicht.

Wirst Du auch manchmal bei der Ampel feststellen, daß er sich ohne zutun vorne anhebt oder absenkt.



---

### **Beitrag von „FirstKong“ vom 9. Dezember 2008 um 19:22**

Danke Charly, werde die Dimmerfunktion ausprobieren.

Danke Günter, hängt dann wohl mit der automatischen Niveauregulierung zusammen. 🙌

Grüsse von Rolf

---

### **Beitrag von „metagross“ vom 10. Dezember 2008 um 09:24**

bei meinem ist es auch so, aber ich glaube er "lebt" 🙌