

# Anhängerblinkkontrolle

**Beitrag von „musher“ vom 18. August 2009 um 11:28**

Hallo, bei Anhängerbetrieb zeigt mein Display keine Anhängerkontrolle/Binkerkontrolle. Da ich selbst die sichtkontrolle durchführte,weiss ich das es Funktioniert. Wo kann das problem liegen??

P.S.:AHK nachgerüstet

Gruss Mario

---

**Beitrag von „juma“ vom 18. August 2009 um 12:16**

Servus,

[Zitat von musher](#)

Hallo, bei Anhängerbetrieb zeigt mein Display keine Anhängerkontrolle/Binkerkontrolle.[...]Wo kann das problem liegen??[...]


da ist kein Problem. Habe ich auch nicht. 😊

Das ist nicht vorgesehen und die dazu benötigte Leuchteinheit ist gar nicht im Armaturenbrett verbaut.

Der Dicke "merkt" über den Stromkreis und das Messen der auftretenden Widerstände, ob eine birne defekt und meldet dies im Bedarfsfall über "Beleuchtung prüfen" 🗨️

---

**Beitrag von „musher“ vom 18. August 2009 um 12:30**

Aha, ich dachte es muss immer ne anzeige vorhanden sein.  
Also zum glück kein Fehler.  
Danke für die schnelle Hilfe. 

Mario

---

### **Beitrag von „PoldyA4“ vom 18. August 2009 um 18:41**

Wenn der Dicke an ist (wenigstens die Zündung) und ich schließe den Anhänger an, kommt die Meldung "Anhängerbeleuchtung prüfen). Schließe ich den Anhänger an wenn alles aus ist (oder ein Neustart wird durchgeführt), kommt keine Meldung.

Bis jetzt waren aber immer alle Lampen an.

Sicher wundert sich der Dicke nur, wo wähen der "Fahrt" ein Anhänger plötzlich herkommt



---

### **Beitrag von „bub“ vom 19. August 2009 um 13:47**

ist sicherlich so wie beim usb-stick am computer. mit usb-stick gebootet-->laufwerk direkt erkannt.

beim laufenden betrieb usb-stick eingesteckt--> meldung über neues laufwerk.

will sagen:

zündung aus, anhängen hingehängt, zündung an(steuergeräte "sehen" beim hochfahren den anhängen)

und umgekehrt.