

RNS 510 Zwischenziel

Beitrag von „macko“ vom 18. Januar 2010 um 23:32

Hi Jungs,
mal ne Frage:

Mal angenommen ich habe beim RNS 510 die Zielführung aktiv (ein Ziel). Dann fällt mir ein, ich brauche noch ein Zwischenziel, dieses gebe ich dann ein. Dann wird allerdings nirgends die Reststrecke/-zeit bis zum Zwischenziel angezeigt, sondern immer nur die Werte zum Endziel. Kann man das anzeigen lassen bzw einstellen???

Danke und Gruss
Marco

Beitrag von „ap11“ vom 19. Januar 2010 um 06:52

Kann man einstellen. Ich hab es nämlich genau andersherum gewollt, weil meine Damen immer wissen wollen ,wann wir am Ziel sind.
Ich glaube, über Setup-Navigation...

Alex.

Beitrag von „macko“ vom 19. Januar 2010 um 15:20

Hmm, hab gedacht, ich hab schon alles geschaut... Mal probieren.

Beitrag von „Humvee“ vom 19. Januar 2010 um 17:35

Hallo, also ich kann da nix einstellen, und laut Bedienungsanleitung gehts auch nicht. Es wird nur das End-Ziel berechnet.

Beitrag von „ap11“ vom 19. Januar 2010 um 17:54

Verzeihung-Fehler von mir.Man kann nur Fahrzeit oder Ankunftszeit einstellen.Hab das noch vom Audi in Erinnerung,der immer nur bis zum nächsten Zwischenziel rechnete,was wiederum mich gestört hat.

Alex.

Beitrag von „macko“ vom 19. Januar 2010 um 23:59

Hab vorhin auch nochmal versucht das einzustellen. Geht nicht.

Sonst noch jemand eine Idee?

gruss
marco