

## Frage R5 TDI mit zwei Batterien

**Beitrag von „Marianw8“ vom 28. Januar 2010 um 22:46**

Hallo, habe ein R5 mit vielen Annehmlichkeiten, hat zwei Batterien unter dem Fahrersitz und eine zweite im Kofferraum, es war sehr kalt heute und ich hatte Probleme zu beginnen. Meine Frage lautet: Bitte sagen Sie mir, welche der Batterien befassen sich mit dem Starten des Motors? dass in den Kofferraum als der V10 oder einem der Sitze? welche der beiden Batterien ist für Zubehör? Ich las, dass der V10-Batterie im Kofferraum, um den Motor zu starten und der Sitz ist für andere Verbraucher. Ich brauche diese Information, weil sie nicht wissen, welche dieser beiden Batterien zu ersetzen.

PS werden sich erinnern, ist ein R5 04" **W V G Z Z Z 7 L Z 5 D 0 0 0 3 7 7**

(Nun bin ich weit von einem VW-Vertreter und kann nicht wissen, ob eine irgendwie Batterie gewechselt wurden und welche, so dass ich nach und Serien, jemand von euch kann mir helfen kann)

Vielen Dank im Voraus

---

**Beitrag von „Retto“ vom 28. Januar 2010 um 22:51**

Bei mir war's die unterm Sitz die tot war

---

**Beitrag von „Blackhawk“ vom 28. Januar 2010 um 22:55**

Hallo,

Die unter dem Sitz ist die Hauptbatterie zum Starten und für alle Verbraucher

Kannst Du auch ganz unkompliziert über die Anschlüsse im Motorraum laden.

Die im Kofferraum ist nur für die Standheizung 🤖



---

### **Beitrag von „Marianw8“ vom 28. Januar 2010 um 23:18**

Vielen Dank für Ihre prompte Antwort!

Ich habe eine andere Frage, bitte. Ich versuche, Notfall-Motor zu starten beginnen, aber in dem Buch sagt, dass die Haupt-Batterie vollständig entladen werden. Ich lese in der Bedienungsanleitung, wenn die Haupt-Batterie schwach ist, kann der Motor mit Batterie im Kofferraum starten. Ich habe genau so, wie er in der Bedienungsanleitung, aber wir haben den Motor nicht starten. Warum nicht wechseln, um die Batterie im Kofferraum?

Nochmals vielen Dank

---

### **Beitrag von „Blackhawk“ vom 28. Januar 2010 um 23:23**

Hallo,

Weil das Notprogramm nur beim V10 funktioniert 😊



---

### **Beitrag von „Marianw8“ vom 28. Januar 2010 um 23:33**

Vielen Dank, ich war sehr hilfreich Ihre Antworten generiert, sondern auch andere Fragen :) Ich verstehe, wenn es beginnt bei R5 ist klar, Batterie unter dem Sitz aber wie Test-Batterie im Kofferraum, wenn es gut ist, oder allgemein, wie ein Akku-Test?

Mfg

Marian

## Beitrag von „Jens1610“ vom 29. Januar 2010 um 09:01

[Zitat von Blackhawk](#)

Hallo,

Die unter dem Sitz ist die Hauptbatterie zum Starten und für alle Verbraucher

Kannst Du auch ganz unkompliziert über die Anschlüsse im Motorraum laden.

Die im Kofferraum ist nur für die Standheizung 😊



Alles anzeigen

Günther, eine kleine Korrektur. Die Batterie im Kofferraum ist auch für die 4-Zonen Klimaanlage.

Gruß von Jens aus Sachsen

---

## Beitrag von „ap11“ vom 29. Januar 2010 um 09:13

Die Batterie im Kofferraum wird nicht aufgeladen,wenn ich ein Ladegerät im Motorraum anschließe ?

Alex.

---

## Beitrag von „Schnulli“ vom 29. Januar 2010 um 17:07

Bevor meine Starterbatterie gestorben ist habe ich das Ladegerät im Kofferraum angeschlossen.

da diese sehr schnell geladen war habe ich es im Motorraum probiert.

Mit dem Multimeter kontrolliert ob hinten was ankommt negativ,ob diese geladen wird wenn Zündung ein kann ich nicht sagen.

die hintere Batterie wird nur geladen von der Mittelkonsole oder im Kofferraum.

---

### Beitrag von „Marianw8“ vom 29. Januar 2010 um 20:50

ist korrekt wenn Sie eine Batterie hochladen möchten dies zu tun, wenn die Batterie des Autos ist ? oder in meinem Fall, R5 mit zwei Batterien lade nur die Haupt-oder Kofferraum davon ausgehen, dass, wenn der Motor gestartet wird Ich denke, beide werden geladen

Mfg  
Marian

---

### Beitrag von „feuerwehrmann“ vom 29. Januar 2010 um 22:28

Hallo..Wenn du die Starterbatterie laden willst,sind die beiden POLE + und - im Motoraum links zuständig.....Die Batterie im Kofferraum ist nur für die Standheizung da....wenn du diese laden willst und prüfen dann musst du die Abdeckung abschrauben .Beide Batterien haben je 85 AH...Klar ist das beim laufen des Motors beide Batterien geladen werden.....Besser sie werden immer mal mit einem Ladegrät geladen...

Gruss Thomas....V6 TDI--Standheizung 🤖

---

### Beitrag von „Marianw8“ vom 29. Januar 2010 um 22:42

Aber bei Verwendung von zwei Verbindungselementen im Motorraum zum Laden ,Batterie im **Kofferraum** nicht geladen? warum nur die Batterie unter dem Sitz? (Ein Gerät, geeignet für Akku aufgeladen , die beste)

Vielen Dank im Voraus  
Marian

---

**Beitrag von „macko“ vom 31. Januar 2010 um 23:58**

Die sind meines Wissens nach per Relais getrennt...