

Beleuchtung Lichtschalter fällt aus

Beitrag von „macko“ vom 5. Mai 2010 um 21:33

Hallo Jungs,
könnt ihr mal bitte nachsehen, bei meinem T ist am Lichtschalter die Beleuchtung über der Standlichtstellung ausgefallen. 0 und Abblendlicht ist ganz normal rot beleuchtet.

Das müsste normal auch leuchten, oder?

gruss
marco

Beitrag von „juma“ vom 5. Mai 2010 um 21:42

Servus,

Bild anbei...

Beitrag von „macko“ vom 6. Mai 2010 um 08:03

Guten Morgen Uli,
danke Dir. Die Beleuchtung bleibt auch immer an und geht bei keiner Stellung aus?

gruss
marco

Beitrag von „juma“ vom 6. Mai 2010 um 12:53

Servus,

[Zitat von macko](#)

Guten Morgen Uli,
danke Dir. Die Beleuchtung bleibt auch immer an und geht bei keiner Stellung aus?

nein, in Stellung "0" ist sie natuerlich aus 😊

Beitrag von „Franks“ vom 6. Mai 2010 um 14:57

Das Lampensymbol selber in dem Tel, das man dreht, bleibt aber an, so dass man den Schalter auch im Dunkeln findet.

Gruß

Frank