

## **Beleuchtung Lichtschalter fällt aus**

**Beitrag von „macko“ vom 5. Mai 2010 um 21:33**

Hallo Jungs,

könnt ihr mal bitte nachsehen, bei meinem T ist am Lichtschalter die Beleuchtung über der Standlichtstellung ausgefallen. 0 und Abblendlicht ist ganz normal rot beleuchtet.


Das müsste normal auch leuchten, oder?

gruss  
marco

---

**Beitrag von „juma“ vom 5. Mai 2010 um 21:42**

Servus,

Bild anbei...

---

**Beitrag von „macko“ vom 6. Mai 2010 um 08:03**

Guten Morgen Uli,

danke Dir. Die Beleuchtung bleibt auch immer an und geht bei keiner Stellung aus?

gruss  
marco

---

**Beitrag von „juma“ vom 6. Mai 2010 um 12:53**

Servus,

[Zitat von macko](#)

Guten Morgen Uli,  
danke Dir. Die Beleuchtung bleibt auch immer an und geht bei keiner Stellung aus?

nein, in Stellung "0" ist sie natuerlich aus 😊

---

**Beitrag von „Franks“ vom 6. Mai 2010 um 14:57**

Das Lampensymbol selber in dem Tel, das man dreht, bleibt aber an, so dass man den Schalter auch im Dunkeln findet.

Gruß

Frank