

Lenkradheizung

Beitrag von „fanta1414“ vom 29. August 2010 um 17:39

Hallo Touaregi's,

ich habe eine Lenkradheizung. Diese schalte ich direkt am Lenkrad rechts mit einem kleinen Knopf ein. Dann erscheint auf dem Display vorne "Lenkradheizung eingeschaltet".

Schalte ich diese wieder aus so leuchtet auf der linken Seite vom Display der Button "Lenkradheizung ausgeschaltet" und zwar andauernd. Das war aber nicht immer so.

Kann mir jemand sagen, wie ich das ausschalten kann? oder warum es angezeigt wird und manchmal nicht?

Gruß Martin