



# Funktionsweise Zuziehhilfe öffnen nur von aussen ????


**Beitrag von „Nineter“ vom 31. Dezember 2010 um 07:30**

 hallo an alle hier im forum 

einen guten rutsch ins neue jahr und immer sichere fahrt,

ich habe eine frage die mich nicht los läst,


wir haben einen V6 TDi DPF von 09.2008 mit Zuziehhilfe nicht die vollelektrische,  
bei mir ist das auch so das sie schwung braucht richtig schwung um runter zugehen und  
angezogen zu werden aber wichtiger ist für mich die frage ich kann den kofferraum nicht über  
den hebel im inneren öffnen sagen wir mal so wie beim tankdeckel sie lässt sich nur über den  
griff von aussen öffnen auch nicht über den knopf am schlüssel soll das so sein wenn ja ist doch  
irre wenn der an der heckklappe mal nicht geht was dann,

ich danke euch schon jetzt 

---

**Beitrag von „V6-Driver“ vom 31. Dezember 2010 um 11:44**


Hallo Nineter,

der Knopf im Innenraum und auf dem Schlüssel funktionieren nur bei der "komplett"  
elektrischen Heckklappe 

---

**Beitrag von „Arndt“ vom 31. Dezember 2010 um 12:25**

[Zitat von V6-Driver](#)

der Knopf im Innenraum und auf dem Schlüssel funktionieren nur bei der "komplett"  
elektrischen Heckklappe 

Das kann ich so nicht bestätigen. Bei meinem ersten T. konnte ich über diese Knöpfe die Klappe entriegeln. Natürlich musste man die Klappe dann immer noch von Hand aufziehen.

[Nineter](#): Laß Dir die Zuziehhilfe mal von Deinem 😊 neu justieren. Danach sollte die Funktion viel früher einsetzen und Du mußt die Klappe beim Schließen nur noch "leicht anlehnen".

---

### **Beitrag von „dark-bunny“ vom 31. Dezember 2010 um 12:48**

Hallo Nineter,

Knopf im Innenraum und Schlüsselfunktion gehen bei meinem einwandfrei, obwohl ich auch keine voll elektrische Heckklappe habe.

Versuche mal über Komforteinstellungen im MFD die Einstellung vorzunehmen. Da kannst du verschiedene Optionen wählen wie sich der T-Reg beim öffnen und schließen verhalten soll. Der Schalter im Innenraum ist auch nur dafür da das er eine Stromverbindung zum Taster in der Heckklappe herstellt. Den Taster in der Heckklappe mußt du immer betätigen, egal ob mit Schlüssel oder mit Taster im Innenraum. Es ist auch normal das du die Heckklappe in die erste Raste führen mußt bevor die Zuziehhilfe aktiviert wird.

Viele Grüße und einen guten Rutsch

Karl-Heinz

---

### **Beitrag von „Nineter“ vom 31. Dezember 2010 um 13:56**

Danke für eure schnellen Antworten. Ich werde es mit dem MFD mal testen. Ich wünsche euch heute einen guten Rutsch ins neue Jahr und allzeit gute Fahrt!!

Nineter