

# Automatic

## Beitrag von „Fortunato Imbes“ vom 5. Januar 2011 um 17:13

My automatic have problem and go on d3...  
Have solution

---

## Beitrag von „Fortunato Imbes“ vom 5. Januar 2011 um 17:16

iF I stop motord and restart problem ko

---

## Beitrag von „JH-W12“ vom 5. Januar 2011 um 22:33

When problem is KO now, everything should be fine for you.

---

## Beitrag von „Fortunato Imbes“ vom 7. Januar 2011 um 09:14

when restart, the problem disappears.  
The problem happens when start the motor and quickly inserts the automatic on D.

---

## Beitrag von „EzioS“ vom 7. Januar 2011 um 09:23

How about inserting slowly.....?



**Beitrag von „Fortunato Imbes“ vom 7. Januar 2011 um 09:37**

With insertion he is fast, if slow insertion does not introduce error