

Türöffnung

Beitrag von „The Jag“ vom 16. März 2011 um 21:42

Hallo im Forum. Ich fahre einen Tuareg Bj.2008 mit reichlich Extras. Ich finde keinen Hinweis im Handbuch, wie man den Türöffner beeinflussen kann. Ich muss immer 2x am Türöffner ziehen, damit sich die Tür öffnet. Kann man das ändern? Besten Dank Reinhard

Beitrag von „coala“ vom 16. März 2011 um 21:58

Hallo Reinhard,

im Menü "Komfort" die Funktion "Auto Lock" deaktivieren. Dann verriegeln die Türen nicht mehr ab 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.

Alternativ kannst du, um diese Sicherheitsfunktion beizubehalten, auch bei laufendem Motor auf die Türentriegelungstaste drücken, dann entriegeln alle Türen sofort wieder bei Bedarf.

Grüße
Robert

P.S.: Willkommen im Forum

Beitrag von „Darragh“ vom 16. März 2011 um 22:00

Hallo Reinhard

Zunächst einmal herzlich willkommen hier im Forum
Vorstellen kannst du dich hier: [KLICK](#)

Schau mal im MFD Menu -- Einstellungen -- nach. Da kann man unter dem Unterpunkt -- Schließen/Komfortschließen -- so einiges in dieser Richtung einstellen.

Beitrag von „The Jag“ vom 17. März 2011 um 07:29

Gracie per tutti