

Belegung rechter Sicherungskasten

Beitrag von „oelfix“ vom 15. August 2011 um 17:23

Hallo,

ich heute mir die Sicherungen in meinen Sicherungskasten links angesehen weil ich kein Dauerplus an meiner Anhängersteckdose habe. 😞

Dabei stellte ich fest das für die Anhängerkupplungen vier Sicherungen angegeben sind.

Leider konnte ich nicht die Funktion einiger dieser Sicherungen herausbekommen, kann mir jemand da weiterhelfen? 🤔

[INDENT]Sicherung Nr.3[/INDENT]

[INDENT]Sicherung Nr.5 (fehlte ganz bei mir)[/INDENT]

[INDENT]Sicherung Nr.41

[/INDENT]

[INDENT]Sicherung Nr.1 Anhängersteckdose (Dauerplus)

[/INDENT]

Und wo kann ich einen kompletten Stromlaufplan für einen R5 TDI mit Luftfederung herbekommen.

Schon mal vielen Dank für eure Hilfe. 🙏

Mit freundlichen Grüßen

oelfix

Beitrag von „WTDM“ vom 16. August 2011 um 14:46

Hallo Oelfix ,

bin mir jetzt nicht sicher welches Bj. deiner ist .

Bei meinem R5 Bj.05 ist die Belegung für die Ahk im rechten Sicherungskasten untergebracht .

gruß

Werner

Beitrag von „oelfix“ vom 16. August 2011 um 15:46

Hallo,

Du hast da recht, habe mich mit der Seite vertan.

Leider kann ich den Beitrag nicht mehr bearbeiten.

Mit freundlich Grüßen

oelfix

Beitrag von „juma“ vom 16. August 2011 um 16:41

Servus,

[Zitat von oelfix](#)

[...]Leider kann ich den Beitrag nicht mehr bearbeiten.[...]

...aber ich 😊

Beitrag von „WTDM“ vom 16. August 2011 um 18:28

Hallo oelfix ,
ich versuchs mal mit der Belegung .

Sicherung 1 = Dauerstrom 15 A

Sicherung 3 + 5 Stromversorgung Anhänger links + rechts . Sollten beide auch Dauerstrom führen . jeweils 15 A

Dann gäbe es noch Sicherung 19 die mit 30 Ampere abgesichert sein sollte .

Da kommt es aber auf die Verkabelung deines dicken an .

Sicherung 41 da bin ich nicht ganz sicher , könnte aber für die elektrische Version , zum Ausfahren der Ahk sein .

Hast Du die Ahk nachgerüstet oder war diese schon verbaut ?

Dauerstromkabel wird ab Werk meist nicht angeschlossen .

gruß

Werner

Beitrag von „oelfix“ vom 16. August 2011 um 21:57

Zitat von WTDM

Hallo oelfix ,
ich versuchs mal mit der Belegung .

[...]

Sicherung 41 da bin ich nicht ganz sicher , könnte aber für die elektrische Version , zum Ausfahren der Ahk sein .

Hast Du die Ahk nachgerüstet oder war diese schon verbaut ?

Dauerstromkabel wird ab Werk meist nicht angeschlossen .

Hallo Werner,

die Sicherung Nr.1 war mir klar, weil bei mir war sie defekt.

Die Sicherung Nr.5 fehlte bei mir ganz, aber die Beleuchtung von meinen Wohnwagen funktionierte.

Darum habe ich den Zweck dieser Sicherung nicht gefunden.

Und die Sicherung Nr.41 gibt mir noch Rätsel auf.

Die AHK war bei mir ab Werk verbaut, somit ist das Kabel da und es führt Strom.

Aber sonst vielen Dank für die Tipps.

Mit freundlichen grüßen

oelfix

Beitrag von „WTDM“ vom 27. August 2011 um 19:15

Hallo oelfix ,

die Sicherung 41 ist für das Steuergerät der Ahk erkennung .

gruß

Werner