

Phänomen

Beitrag von „Andreas G.“ vom 19. Januar 2012 um 21:53

Mein Auto senkt sich ab und zu (eben nicht immer) hinten ab, wenn ich die Heckklappe oder eine Tür aufmache. In der Betriebsanleitungen finde ich dazu nichts.

Hat jemand eine Erklärung?

Es dankt vorab,

Andreas

Beitrag von „coala“ vom 19. Januar 2012 um 22:08

[Zitat von Andreas G.](#)

Mein Auto senkt sich ab und zu (eben nicht immer) hinten ab, wenn ich die Heckklappe oder eine Tür aufmache. [...]

Servus Andreas,

das ist ein normales Verhalten. Nach dem "Aufwecken" wird - nur bedarfsweise - das Niveau ausreguliert.

Grüße
Robert