

# Alarmanlage

## Beitrag von „Nofretete“ vom 10. November 2013 um 13:03

Hallo Freunde der Technik,

wie schaltet man die Alarmanlage dauerhaft ab? Im Display vorne kann man sie zwar deaktivieren aber nach neuem Start ist sie wieder aktiv 😞

Ich lasse hin und wieder mal meinen Hund im Auto, daher kann ich diese Diebstahlwarnanlage nicht gebrauchen.

Wenn das nicht geht, wo sitzt die Hupe, damit ich sie abklemmen kann?

---

## Beitrag von „juma“ vom 10. November 2013 um 13:29

Servus,

warum nutzt du nicht den dafür vorgesehenen Schalter in der B-Säule? Dieser schaltet die Innenraumüberwachung für genau diesen Zweck ab... 😞

---

## Beitrag von „Nofretete“ vom 10. November 2013 um 14:21

Danke dir!

---

## Beitrag von „SeTa84“ vom 10. November 2013 um 22:50

doppeltes verschließen innerhalb von 2 sekunden müsste die innenraumüberwachung auch deaktivieren oder?