

Alarmanlage

Beitrag von „Nofretete“ vom 10. November 2013 um 13:03

Hallo Freunde der Technik,

wie schaltet man die Alarmanlage dauerhaft ab? Im Display vorne kann man sie zwar deaktivieren aber nach neuem Start ist sie wieder aktiv 😞

Ich lasse hin und wieder mal meinen Hund im Auto, daher kann ich diese Diebstahlwarnanlage nicht gebrauchen.

Wenn das nicht geht, wo sitzt die Hupe, damit ich sie abklemmen kann?

Beitrag von „juma“ vom 10. November 2013 um 13:29

Servus,

warum nutzt du nicht den dafür vorgesehenen Schalter in der B-Säule? Dieser schaltet die Innenraumüberwachung für genau diesen Zweck ab... 😞

Beitrag von „Nofretete“ vom 10. November 2013 um 14:21

Danke dir!

Beitrag von „SeTa84“ vom 10. November 2013 um 22:50

doppeltes verschließen innerhalb von 2 sekunden müsste die innenraumüberwachung auch deaktivieren oder?