

Area View!

Beitrag von „BlackV6“ vom 4. Juli 2014 um 10:02

Hallo, ich habe folgende Frage, ich hoffe es kann mir jemand helfen.

Ich habe seit 7 Wochen einen 7P mit Area View. Ich würde gerne die Kameras auch während der Fahrt einschalten. Leider schalten sie jetzt, ich glaube bei 12 km/h ab.

Ich bin bin die letzten Tage einen Porsche Panamera der das, wie ich finde, gleiche System hat gefahren. Jedoch hat der einen entscheidenden Vorteil. Wenn die Parksensoren vorne ansprechen, schaltet sich die Frontkamera ein. Wenn man rangiert, fahre viel mit dem Anhänger, dann funktioniert das Super... Beim Rückwärtsfahren die Rückfahrkamera dann beim Vorsetzten die Frontkamera. Das hätte ich auch gerne. Weiß jemand ob das geht und ob man das überhaupt codieren kann? Ich habe bei meinem schon viel Codieren lassen bzw. Freischalten lassen, jedoch habe ich das vergessen. Es gibt da so ein Menu das man mit einer bestimmten Tastenkombination am RNS 850 aufrufen kann, ist es darüber machbar?

über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.

Beitrag von „BlackV6“ vom 4. Juli 2014 um 10:10

Würde ja auch gerne mal den Bild von meinem Auto hochladen, leider weiß ich nicht, wie das geht. Finde keinen Button. Wenn sich jemand bereit erklären würde mir das auch zu erklären, wäre ich dankbar. Nur wenn es keine Umstände macht. Bin hier nicht sehr häufig aktiv. Danke.

Beitrag von „macko“ vom 4. Juli 2014 um 10:18

Hi,

zum ersten Problem kann ich Dir leider nicht helfen.

Zum Einbinden der Bilder --> [KLICK](#)

Gruss

Marco

Beitrag von „BlackV6“ vom 4. Juli 2014 um 10:36

Cool, danke

ich teste es jetzt mal...

Beitrag von „BlackV6“ vom 4. Juli 2014 um 11:53

Warum ist mein Beitrag jetzt beim T1? Wie kann ich das verschieben?

danke

Beitrag von „coala“ vom 4. Juli 2014 um 12:24

[Zitat von BlackV6](#)

Warum ist mein Beitrag jetzt beim T1? Wie kann ich das verschieben?

danke

Servus,

da habe ich mich vorhin wohl ver-verschoben. Ist korrigiert und: Das kommt davon, wenn man das Thema in keinen passenden Bereich einstellt, sondern einfach in den allgemeinen Technikbereich für T I & T II :p

Grüße
Robert

Beitrag von „BlackV6“ vom 7. Juli 2014 um 00:37

[Zitat von BlackV6](#)

Hallo, ich habe folgende Frage, ich hoffe es kann mir jemand helfen.

Ich habe seit 7 Wochen einen 7P mit Area View. Ich würde gerne die Kameras auch während der Fahrt einschalten. Leider schalten sie jetzt, ich glaube bei 12 km/h ab.

Ich bin bin die letzten Tage einen Porsche Panamera der das, wie ich finde, gleiche System hat gefahren. Jedoch hat der einen entscheidenden Vorteil. Wenn die Parksensoren vorne ansprechen, schaltet sich die Frontkamera ein. Wenn man rangiert, fahre viel mit dem Anhänger, dann funktioniert das Super... Beim Rückwärtsfahren die Rückfahrkamera dann beim Vorsetzten die Frontkamera. Das hätte ich auch gerne. Weiß jemand ob das geht und ob man das überhaupt codieren kann? Ich habe bei meinem schon viel Codieren lassen bzw. Freischalten lassen, jedoch habe ich das vergessen. Es gibt da so ein Menu das man mit einer bestimmten Tastenkombination am RNS 850 aufrufen kann, ist es darüber machbar?

über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.

Alles anzeigen

Hat denn wirklich niemand eine Idee?

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 15. September 2020 um 15:13

[Zitat von BlackV6](#)

Hat denn wirklich niemand eine Idee?

Hallo,

auch 6 Jahre später keine Idee?

Offensichtlich gibt es bei der manuellen Aktivierung des Kamerasystems eine Geschwindigkeitsschwelle im Steuergeräte oder wo auch immer. Dies sollte doch zu verändern sein?

Ich würde eine temporäre Aktivierung, z.B. zur Beobachtung der Ladung auf dem Anhänger, begrüßen.

Gruß

Hannes

Beitrag von „Sittingbull“ vom 15. September 2020 um 19:35

[Zitat von dreyer-bande](#)

Hallo,

auch 6 Jahre später keine Idee? [...]

Hallo Hannes,

ich hatte bei meinem 7P die Abschaltschwelle auf den maximalen Wert in Höhe von 20km/h einstellen lassen biggri: found or type unknown

Grüße von Stephan 

Beitrag von „pe7e“ vom 15. September 2020 um 20:01

Hi,

Würde die Sache anderes angehen. Manuelle Aktivierung der Kamera mittels zusätzlichem Schalter - die sollte nur dafür ja nur Strom benötigen. Das RNS sollte dann automatisch auf die Kamera umschalten und ein Bild zeigen.

Gruß