

Batterie Lampe leuchtet

Beitrag von „Emil2003“ vom 14. Oktober 2015 um 12:03

Hallo, hatten vor kurzen den Motor ausgebaut wegen Getriebe Problemen nach dem Einbau leuchtet die Lampe und es kommt im display generator Werkstatt aber es liegen überall 14 Volan an, beide Batterien und auch der tacho zeigt es an. Sicherungen sind auch alle in habt ihr ne Idee? Evtl. Nen Stecker oder sowas?