

Ölablassschraube beim 4.2 AXQ???

Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 5. März 2016 um 14:54

Moin!

Kann mir jemand verraten wo die Ölablassschraube sitzt?
Oder ist die in dem Ölfilterdeckel integriert?

Gruss
Sascha

Beitrag von „matthias08“ vom 5. März 2016 um 17:58

Hallo,

Über die Schraube im Ölfiltergehäuse kannst Du nur das Gehäuse entleeren damit es beim Aufschrauben nicht rausschwappt.

Die eigentliche Ablassschraube sitzt in der Ölwanne , Innensechskant 8 glaub ich..

Gruss
Matthias

Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 6. März 2016 um 12:44

Hi!

Vielen Dank, habs gefunden.

War optisch hinterm Querträger versteckt.

Ist 10mm sechskant.

Leider bei mir so zugemammelt, dass ich den Imbus schon verdreht habe.

Gruss
Sascha