

Zeitweise kein Ton vorne links

Beitrag von „rebell“ vom 6. März 2016 um 16:50

Ich habe das originale RNS2 DVD.

Nun ist mir aufgefallen, dass der Ton vorne links zeitweise aussetzt.

Und zwar deutlich hörbar, und oft kurz hintereinander, dann wieder länger, dann gehts wieder ne längere Zeit.

Ich kann aber nicht 100%ig feststellen, welcher Lautsprecher da genau aussetzt, kann ja eigentlich nur der kleine im Spiegeleck sein, oder?

Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich zu suchen anfangen kann?

Beitrag von „Stein“ vom 20. März 2016 um 22:19

Ist bei mir das gleiche, schätze es liegt am Verstärker.