

# Lock-Funktion-Fahrwerk

**Beitrag von „muehlix“ vom 13. November 2017 um 10:44**

Hallo zusammen,

die LOOK-Funktion wird bei eingeschalteter Zündung aktiviert. Kann die Zündung, z.B. beim Reifenwechsel (etwa 1 Stunde Arbeitszeit), nach Aktivierung ausgeschaltet werden oder muss sie eingeschaltet bleiben, bis alle 4 Räder wieder auf dem Boden stehen?

Muehlix

---

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 13. November 2017 um 10:49**

Meinst du die Lock-Funktion des Luftfahrwerkes? Welchen Wagen hast du denn genau (Modell, Baujahr)?

MfG

Hannes

---

**Beitrag von „muehlix“ vom 13. November 2017 um 12:55**

[Zitat von Hannes H.](#)

Meinst du die Lock-Funktion des Luftfahrwerkes? Welchen Wagen hast du denn genau (Modell, Baujahr)?

MfG

Hannes

Sorry,  
natürlich LOCK. Touareg 7L aus 2006.

MfG

---

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 13. November 2017 um 13:03**

[Zitat von muehlix](#)

Sorry,  
natürlich LOCK. Touareg 7L aus 2006.

MfG

Bei meinem bleibt die Lock-Schaltung auch beim Ausschalten der Zündung erhalten, von daher kannst du während des Reifenwechsels die Zündung immer ausschalten.

MfG

Hannes

P.S.: Es gibt einen eigenen Unterbereich im Forum für den T1, da wäre eine solche Frage besser platziert gewesen.

---

**Beitrag von „muehlix“ vom 13. November 2017 um 13:25**

Danke!!!!!!!!!!

---

**Beitrag von „macko“ vom 14. November 2017 um 00:30**

Thema verschoben und Threadtitel angepasst....