

Lock-Funktion-Fahrwerk

Beitrag von „muehlix“ vom 13. November 2017 um 10:44

Hallo zusammen,

die LOOK-Funktion wird bei eingeschalteter Zündung aktiviert. Kann die Zündung, z.B. beim Reifenwechsel (etwa 1 Stunde Arbeitszeit), nach Aktivierung ausgeschaltet werden oder muss sie eingeschaltet bleiben, bis alle 4 Räder wieder auf dem Boden stehen?

Muehlix

Beitrag von „Hannes H.“ vom 13. November 2017 um 10:49

Meinst du die Lock-Funktion des Luftfahrwerkes? Welchen Wagen hast du denn genau (Modell, Baujahr)?

MfG

Hannes

Beitrag von „muehlix“ vom 13. November 2017 um 12:55

[Zitat von Hannes H.](#)

Meinst du die Lock-Funktion des Luftfahrwerkes? Welchen Wagen hast du denn genau (Modell, Baujahr)?

MfG

Hannes

Sorry,
natürlich LOCK. Touareg 7L aus 2006.

MfG

Beitrag von „Hannes H.“ vom 13. November 2017 um 13:03

[Zitat von muehlix](#)

Sorry,
natürlich LOCK. Touareg 7L aus 2006.

MfG

Bei meinem bleibt die Lock-Schaltung auch beim Ausschalten der Zündung erhalten, von daher kannst du während des Reifenwechsels die Zündung immer ausschalten.

MfG

Hannes

P.S.: Es gibt einen eigenen Unterbereich im Forum für den T1, da wäre eine solche Frage besser platziert gewesen.

Beitrag von „muehlix“ vom 13. November 2017 um 13:25

Danke!!!!!!!!!!

Beitrag von „macko“ vom 14. November 2017 um 00:30

Thema verschoben und Threadtitel angepasst....